

Hallo und Guten Tag,

Bitte ausdrucken und verwahren !

Sie möchten auf Ihr GPSMAP 96 mit einem Windows-PC und dem bei Ihnen vorhandenen USB-Kabel neue Daten laden. Dazu erhalten Sie per mail-Anhang 2 Dateien (eine -exe und eine .upl). Das Ladeprogramm -exe und die Daten in der .upl-Datei sind nur für das am Anfang des Namens der .upl-Datei stehende GPS-Modell verwendbar - andernfalls zerstören Sie Ihr GPS-Gerät !

Das Laden erfolgt in den beiden Schritten **A:** und **B:**

A: Vorbereitung zum Erhalt des UNLOCK-Codes:

- A1) Nach dem Eingang der Update-mail bitte zunächst den Computer vom Internet trennen.
- A2) Auf dem Windows-Rechner ein neues Verzeichnis mit dem Namen GPS96-20xx einrichten, wobei xx die letzten beiden Ziffern des aktuellen Jahres sind.
- A3) Bitte alle erhaltenen Dateien aus dem email-Anhang in das neue Verzeichnis kopieren.
- A4) Sicherheitshalber bitte kontrollieren, ob alle Dateien in dem neuen Verzeichnis zu sehen sind.
- A5) In dem neuen Verzeichnis die Datei LOADyUSB-exe umbenennen in LOADyUSB.exe (also das MINUS-Zeichen durch einen PUNKT ersetzen).
- A6) Nach Anschluß des GPS an die USB-Schnittstelle des PCs und Einschalten des GPS (mit Akku-Reserve 30 min) muss das GPS vom PC erkannt werden; das steht dann auch auf dem GPS-Schirm (andernfalls fehlt ggf. der richtige GPS-USB-Treiber auf dem PC). Nun in dem neuen Verzeichnis die Datei LOADyUSB.exe doppelclicken. Es sollte sofort ein Fenster aufgehen, in dessen Freischaltkasten in der linken Box ein KEY erscheint.
- A7) Der angezeigte KEY-Code beweist bereits, dass der PC mit dem GPS korrekt kommuniziert.
- A8) Bitte teilen Sie nun diesen KEY und die Seriennummer Ihres GPS (Rückseiten-Aufkleber) per email mit, damit Sie den zum Update notwendigen UNLOCK-Code erhalten können.
- A9) Dann zunächst das Programmfenster per X schließen. Das GPS ist noch unverändert.

B: Nach Erhalt des UNLOCK-Codes kann das Update erfolgen:

- B1) Bitte halten Sie den UNLOCK-Code bereit und trennen den Computer dann vom Internet.
- B2) Jetzt verfahren Sie gemäß Punkt A6). Es erscheint dann wieder der KEY gemäß Punkt A7).
- B3) Nun muß der erhaltene UNLOCK-Code korrekt in die rechte Box eingetragen werden.
- B4) Der Ladeprozess startet direkt nach Click auf den O.K. - button. Es darf nun nicht mehr eingegriffen werden und insbesondere auch nicht am Lade-Kabel gewackelt werden !!
- B5) Zunächst werden ca. 1 min lang die alten Daten gelöscht, dann werden die neuen Daten in ca. 5 min geladen. Schließlich erscheint auf dem PC in der letzten Zeile dann die Nachricht "Transfer complete" ! Nach erfolgreichem Laden können Sie das Programmfenster per X schließen und das Daten-Kabel entfernen.
- B6) Abschließend nach erneutem Aus-/Einschalten des GPS die neuen Daten kurz checken und ggf. auch einige Einstellungen zur individuellen Verwendungs-Optimierung überprüfen.
- B7) Nach Mitteilung des Ladeerfolgs erhalten Sie zur Nutzung noch ein paar .pdf-Infos.

Stets GUTEN FLUG !

Mein GPS - Modell ist ein:

Garmin GPSMAP 96 / System-Software

Die Dateien wurden kopiert ins Verzeichnis:

Die GPS-Seriennummer (Aufkleber Rückseite) ist:

Das Update wurde durchgeführt am (Datum):

Der KEY-Code in der linken Box lautete:

Der mitgeteilte UNLOCK-Code rechts lautete: